



CO₂ voeler Type 1




- Groen lampje de ventilatiestand is goed
- Oranje lampje de ventilatiestand is matig ventileer op een hogere stand
- Rood lampje concentratie CO₂ is te hoog - ventileer op een hogere stand



stand 1 = laag
stand 2 = midden
stand 3 = hoog


Uw woning wordt automatisch geventileerd. U kunt ook zelf bepalen of u meer of minder ventileert. U kunt de sensor op de handmatige stand zetten. Dit doet u door 2x de knop CO₂ sensor in te drukken. De knop knippert daarna groen. De sensor heeft drie standen: laag, midden en hoog.

CO₂ voeler Type 2



- Groen lampje de ventilatiestand is goed
- Oranje lampje knippert 1x het luchtfilter van de ventilatie-unit moet worden vervangen
- Oranje lampje concentratie CO₂ is te hoog - ventileer op een hogere stand

- Rood lampje knippert 1x
- Rood lampje knippert 2x




a. druk 1x kort op de touch-knop om het instellen van de ventilatiestand te activeren
b. druk herhaaldelijk op de touch-knop om de juiste ventilatiestand te kiezen
c. stop met drukken als de juiste ventilatiestand is bereikt
d. na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief

De sensor heeft drie standen: laag, midden en hoog. Met de timer kunt u tijdelijk de ventilaatie verhogen (10, 20 of 30 minuten).

driestandenschakelaar mechanische ventilatie Type 1

Ventilieren

Met de schakelaar kunt u tijdelijk een hogere ventilatiestand kiezen. U kunt kiezen voor 10, 30 of 60 minuten. Door op 'Timer OFF' te drukken, zet u de tijdelijke ventilatie in de hoogste stand uit.



Na de gekozen tijd, keert het systeem terug naar de laatste ventilatiestand. Wij raden u aan de schakelaar te gebruiken tijdens het koken en douchen. Laat deze stand aanstaan tot ongeveer 15 minuten na het douchen of koken.

Hoe ventileert u het huis goed?

- Houd de roosters in alle kamers dag en nacht open. Ook in de winter. Dan kan het vocht verdwijnen. Een droog huis wordt sneller warm en is gezonder.
- Houd ventilatieroosters schoon.
- Zet de mechanische ventilatie dag en nacht op de basisstand.

Verwarmen

- Gaat u slapen of bent u niet thuis? Zet de verwarming op 15 graden. Als het binnen te koud is, verdwijnt het vocht niet goed uit uw huis.
- Ventileer goed. Verse lucht wordt beter/sneller warm.

Luchten

- Zet in ieder geval 15 minuten per dag alle ramen en deuren open.

Ventileren is niet hetzelfde als luchten


Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Luchten is nodig om snel vervuilde lucht af te voeren. Het is niet hetzelfde als ventileren. Het effect van luchten is namelijk snel weg. Zodra het raam dicht gaat, hoopt de vervuiling zich weer op. Zet tijdens het luchten de thermostaat laag. Anders slaat de verwarming onnodig aan.

In een huis waar niet goed wordt geventileerd, is veel vochtige lucht. Wanneer je deze lucht moet opwarmen, kost dat veel energie. Warme droge, schone lucht warmt sneller op dan vochtige, vuile lucht. Ventilatie is niet alleen goed voor uw gezondheid. U bespaart hiermee ook geld.

Douchen

- Houd de badkamerdeur dicht als u doucht.
- Zet de driestandenschakelaar tijdens het douchen op '30 minuten' (type 1) of op 'stand 3' (type 2).
 - Klaar met douchen?
 - Droog de muren en vloer met een wissel of handdoek.
 - Houd de badkamerdeur nog 15 minuten dicht.
 - Zet daarna uw badkamerraam of -deur een half uur open.

driestandenschakelaar mechanische ventilatie Type 2



automatische stand

stand 1, laagstand
als u alleen thuis bent of als er niemand thuis is

stand 3, hoogstand
tijdens koken, douchen of als er veel mensen thuis zijn

timmer voor tijdelijk hogere ventilatie
1x indrukken: 10 minuten
2x indrukken: 20 minuten
3x indrukken: 30 minuten